


# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

**SINGER® 14SH644**  
3-4 SZÁLAS OVERLOCK

**SINGER® 14SH654**  
3-4 SZÁLAS OVERLOCK  
DIFFERENCIÁLT ANYAGTOVÁBBÍTÁSSAL



**SINGER®**

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Elektromos készülékek használata közben az alapvető biztonsági előírásokat mindenkor be kell tartani. Kérjük, olvassa el ezeket az előírásokat a varrógép használatba vétele előtt.

A varrógép magánháztartásokban vagy hasonló környezetben való használatra alkalmas.



### **FIGYELEM – Áramütés veszélye elkerülése érdekében:**

- Soha ne hagyja a bekapcsolt varrógépet felügyelet nélkül. Használat után azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, valamint a gép tisztítása előtt is.
- Amennyiben a gép nem megfelelően működik, kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.



### **VIGYÁZAT – Égési sérülések, tűz, áramütés vagy személyi sérülések elkerülése érdekében:**

- A hálózati feszültségnek (a csatlakozóaljzat feszültségének) feltétlenül meg kell egyeznie a motor névleges feszültségével.
- A varrógépet csak rendeltetészerűen használja, a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően. A varrógéphez csak a gyártó által ajánlott, az útmutatóban felsorolt tartozékokat használja.
- Ha bármilyen műveletet végez a tű közelében, mint pl. befűzés, tűcsere, alsó szál cseréje, nyomótalp csere stb., mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból vagy kapcsolja ki a varrógépet.
- A fedelek eltávolításakor, az olajozásakor vagy az útmutatóban található bármilyen karbantartás elvégzésekor mindig kapcsolja ki a varrógépet és csatlakoztassa le az elektromos hálózatról.
- Tilos beállításokat végezni a motorszíjon. Ha szükséges lenne beállításokat elvégezni, akkor lépjen kapcsolatba az illetékes Singer-képviselettel.
- A hálózati vezeték ne a vezetéknel, hanem mindig a csatlakozónál fogva húzza ki.
- A vezérlőpedált óvatosan kezelje és ne ejtse le a földre. Küönöskeppen ne állítson tárgyakat a pedálra.
- Soha ne varrjon sérült túllappal, a tű törését okozhatja.
- Ne használjon elgörbült tűt.
- Ne közelítsen az ujjával a varrógép mozgó részeihez, különösen ügyeljen a tű közelében.
- Varrás közben ne tolja vagy húzza a fogantyújánál fogva emelje fel és mozgassa.
- A készüléket kizárólag a fogantyújánál fogva emelje fel és mozgassa.
- Ne használja a varrógépet, ha a hálózati vezeték vagy a hálózati csatlakozó sérült, ha a gép nem megfelelően működik, ha leesett, ha megsérült vagy nedves lett. Vigye a varrógépet a legközelebbi márkakereskedésbe vagy szakszervizbe vizsgálatra illetve javításra.
- Soha ne használja a varrógépet, ha a szellőzőnyílásai le vannak takarva. Ügyeljen arra, hogy sem a szellőzőnyílásokban sem a vezérlőpedálon ne rakódjon le a por, szövetszálak és az anyagdarabok.

A SINGER © a The Singer Company Limited S.á.r.l. társaság és leányvállalatai regisztrált márkajelzése.

© 2011 The Singer Company Limited S.á.r.l.

- Soha ne szúrjon semmilyen tárgyat sem a varrógép nyílásaiba.
- Ne használja a varrógépet a szabadban.
- Ne használja a varrógépet olyan helyen, ahol aeroszolos (spray) készítményekkel vagy tiszta oxigénnel dolgoznak.
- Ne hagyja, hogy a varrógéppel gyerekek játszanak. A készülék nem játékszer. Fokozott elővigyázatosságra van szükség, ha a gépet gyerekek használják vagy gyermek jelenlétében használja.
- A készüléket és a készülék tokját nem szabad közvetlen napfénynek vagy túlzottan meleg illetve párás környezetnek kitenni.
- Ne érjen nedves kézzel a készülékhez, a vezérlőpedálhoz és a hálózati vezetékhez, és ne érintse meg őket nedves kendővel vagy egyéb nedves tárggyal.
- Az áramütés elkerülése érdekében a készülék, a hálózati vezeték és a hálózati csatlakozó nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal.
- A hálózati csatlakozót ne csatlakoztassa elosztóhoz, amelyhez más eszközök hálózati csatlakozója is csatlakoztatva van.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil asztalon használja.
- Minden bekapcsolás előtt zárja le a készülék szabadkar-fedelét és a hurokfogó fedelét.
- Gyermekektől tartsa elzárva a lábat és a tűket.
- A készüléket ne szerelje szét saját kezűleg, és ne módosítsa.
- A készülék karbantartása illetve ápolása előtt gondoskodjon arról, hogy a hálózati kapcsoló kikapcsolt állapotban legyen, és a csatlakozó ki legyen húzva a csatlakozóaljzatból.




- Amennyiben a hálózati vezeték meghibásodik, a gyártó, a kereskedő vagy egy szakképzett személy által kell azt kicserélni, hogy a potenciális veszélyforrást elkerülje.
- Gyermek nem játszhatnak a készülékkel. A készüléket és a hálózati vezetékét tartsa távol a 8 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai és szellemi, illetve figyelmi képességekkel rendelkező, illetve megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett alkalmazhatják, vagy megfelelően ki kell képezni őket a készülék használatára, és meg kell érteniük az abból fakadó veszélyeket.
- A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha 8 évnél idősebbek és felnőtt felügyeli a munkát.
- Mindig kapcsolja ki a gépet, ha felügyelet nélkül hagyja.
- A készülék karbantartása előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót. Ha a világítóegység megsérült, akkor a szakkereskedésben vásárolt tartozékra cserélje ki.

## TARTALOMJEGYZÉK

- Biztonsági előírások
- A gép főbb részei
- Öltés kiválasztás
- Befűzés
- Szálcseré
- A felső mozgókész kioldása
- Öltéshossz beállítása
- Öltésszélesség beállítása
- A nyomótalp erősségének beállítása
- Differenciált anyageltolás
- Klasszikus öltésminták
- Szálfeszesség beállítása
- Visszahajtott szegély varrása
- Öltésvariációk és varrási technikák
- A gép karbantartása
- Hibakeresés, műszaki adatok

## ÖLTÉSKIVÁLASZTÁS

A készüléssel sokféle varrásmintát készíthet attól függően, hogyan állítja be a túpozíciót, szálakat és a szálfeszességet. Íme néhány példa:



1. Háromszálas overlock öltés



2. Háromszálas fedező varrat

3. Négyzálas díszítő öltés

4. Négyzálas öltés biztonsági varrattal

## A GÉP FŐ RÉSZEI

1. Szállító és szálvezető
2. Hordfogatnyű
3. Bal tűszálfeszítő beállítótárcsa
4. Jobb tűszálfeszítő beállítótárcsa
5. Felső hurokszál-feszítő beállítótárcsa
6. Alsó hurokszál-feszítő beállítótárcsa
7. Tűlap
8. Lehúzható asztal
9. Borító
10. Táp- és világításkapcsoló
11. Öltéshosszúság beállítótárcsa
12. Kézikerék
13. Szállító
14. Szállító kúp
15. Szállító tűske
16. Tapemelő kar
17. Differenciált anyagtovábitás szabályozó  
(Csak a 14SH654 modellnél)
18. Öltészélesség-szabályozó



## TARTOZÉKOK

1. Tűkészlet
2. Csavarhúzó
3. Csipesz

## **TÚ**

A tartozékdoboz 2022 számú, 90/14-es méretű tűt tartalmaz.

Ezen a méreten kívül használhat még 70-es és 80-as tűt is.

A tűket keresse a Singer márkaboltban, illetve a Singer szervizekben.

## **TARTOZÉKDOBOZ**

Húzza le az asztalt, amelyben a tartozékcsoomag található, majd nyissa ki a dobozt.

Mielőtt visszahelyezi, zárja be a dobozt.

## **SZÁLHURKOLÓ BORÍTÓ**

Ahhoz, hogy ki tudja nyitni, húzza jobbra, majd maga felé.

Ekkor kinyílik a fedél. Bezáráskor nyomja vissza a helyére; ekkor a fedél automatikusan bezáródik.

## **CSATLAKOZÁS, LÁBPEDÁL**

A csatlakoztatáshoz kapcsolja össze a vezetékeket, majd dugja a fali aljzatba. A motor indításához nyomja meg a lábpedált. Minél erősebben nyomja a pedált, annál gyorsabban varr a gép. A varrás megállításához vegye le a lábát a pedálról. A pedált óvatosan használja, óvja a leeséstől, ne tegyen semmit a tetejére.

**GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A FALI CSATLAKOZÓALJZAT FESZÜLTSGE MEGEGYEZIK A MOTOR NÉVLEGES FESZÜLTSGÉVEL.**

## **SZÁLVEZETŐ-TARTÓ BEÁLLÍTÁSA**

Kinyitáskor a szálvezetőtartó le van csukva. Először húzza ki teljesen a tartót. Ezután a teleszkópszár két csatlakozópontja bepattan a helyére. Állítsa be a szálvezetőket pontosan az orsótűskék fölé. Tegye a cérnát az orsótűskére, a kúpos adapterekre. Befűzés után igazítsa ki a szálat, hogy ne gubancolódjanak össze.

## **KÉZIKERÉK**

A kézikerék forgatásával emelheti fel vagy engedheti le a tűt. A kézikereket mindig csak maga felé forgassa.

## TALPEMELŐKAR

A talpemelőkár segítségével lehet felemelni vagy leengedni a nyomótalpat. A gyári beállítása közepes vastagságú anyagokhoz ideális. A legtöbb esetben a különböző anyagok nem igényelnek beállítást, de van néhány kivétel: nagyon könnyű és nagyon nehéz anyagok esetében állítani kell a talpnyomáson.

## NYOMÓTALP CSERÉJE

A talp cseréje előtt kapcsolja ki a gépet. Emelje fel a nyomótalpat, majd pattintsa le talpat. Mindig ügyeljen arra, hogy a tű a legmagasabb pozícióban álljon. Végül tegye fel az új talpat.

## TŰ CSERÉJE

A tű cseréje előtt kapcsolja ki a gépet. Ezután forgassa úgy a kézikereket, hogy a tű a legmagasabb pozícióba kerüljön. Az imbuszkulcs segítségével lazítsa meg a tűszorító csavart, majd vegye ki a tűt. Az új tűt a lapos oldalával hátrafelé helyezze be. Tolja a tűt ütközésig a tartóba, majd húzza meg a tűszorító csavart.

## SZÁLBEFŰZÉS








A befűzést a szálhurkoló tetején elhelyezett színskála segíti. Fűzze be a szálakat 1-től 4-ig terjedő sorrendben az ábra szerint:

1. Felső hurokszál: **narancs**
2. Alsó hurokszál: **sárga**
3. Jobb oldali tűszál: **zöld**
4. Bal oldali tűszál: **kék**

A befűzés megkezdése előtt emelje a tűt a legmagasabb pozícióba, a kézikerek forgatásával. Befűzéskor a gépet mindig kapcsolja ki.





## Felső hurokszál befűzése

- A felső hurokszálát a rajz szerint (1...8 sorrend) kell befűzni.  
(A gyors tájékozódás érdekében érdeklődj a szinkódos ábrát, ami a száthurkoló fedél első oldalán van elhelyezve.)
- Húzza át a szálát a szálvetetőn, hátulról előre.
- Fűzze át a szálát a furaton előlről hátra, majd vissza előre, a jobb oldali részen át.
- A szál végét az ujjával tartva, húzza át a szálfeszítő tárcsák között, majd húzza meg a szál végét, és ellenőrizze, hogy a szál megfelelően helyezkedik-e el a szálfeszítő tárcsák között.
- Fűzze be a gép száthurkoló részét a narancsszínű jelölt szálvetetőn keresztül.
- Fűzze be előlről hátrafelé a felső hurokszál furatába.
- Ehhez a művelethez használja a csipeszt.
- A cérnából kb. 10 cm-t húzzon át a száthurkolón és helyezze a túlap hátuljára.









## Alsó hurokszál befűzése

- Fűzze be az alsó hurokszálát a rajz szerint (1....9 sorrend)
- Húzza át a szálát a szálfeszítőn, hátulról előre.
- Fűzze át a szálát a furaton előlről hátra, majd vissza előre, a jobb oldali résen át.
- A szál végét az ujjával tartva, húzza át a szálát a szálfeszítő tárcsák között, majd húzza meg a szál végét, és ellenőrizze, hogy a szál megfelelően helyezkedik-e el a szálfeszítő tárcsák között.
- Fűzze be gép szálhurkolóját, követve a sárga színnel jelölt szálfeszítőket.
- Forgassa a kézikereket maga felé, amíg az alsó szálhurkoló a bal oldali végállásba kerül.
- Húzzon keresztül a szálfeszítőn egy 10 cm-es szálát.
- Illeszze be a szálát az alsó szálhurkoló bal oldali végébe.
- Engedje el a szálát.
- Használja a csipeszt.
- Forgassa meg a kézikereket, amíg az alsó szálhurkoló a jobb oldali végállásba ér.
- Fogja meg a szálát, és dugja át a szálhurkoló végén lévő furaton.
- A cernának az alsó szálhurkoló hornyában kell feküdnie.
- Húzzon át kb. 10 cm-t a szálhurkolón, vezesse a felső szálhurkoló tetejére és a túlap mögé.



## Jobb oldali tűszál befűzése







- Fűzze be a jobb oldali tűszálát a rajz szerint (1....8)
- Húzza át a szálát a szálvezetőn, hátulról előre.
- Fűzze át a szálát a furaton előlről hátra, majd vissza előre, a jobb oldali résen át.
- A szál végét az ujjával tartva, húzza át a szálát a szálvezető tárcsák között, majd húzza meg a szál végét és ellenőrizze, hogy a szál megfelelően helyezkedik el a szálvezető tárcsák között.
- Folytassa a befűzést az ábra szerint.
- Ne feledje, hogy a szálát a szálvezető felső vágójátán át kell húzni.
- Fűzze be a szálát a jobb oldali tűbe.
- Vezesse át a cérna végét a nyomótalp alatt hátrafelé.



## Bal oldali tűszál befűzése

- Fűzze be a bal oldali tűszálát.
- Húzza át a szálát a szálvezetőn, hátulról előre.
- Fűzze át a szálát a furaton előlről hátra, majd vissza előre, a jobb oldali résen át.
- A szál végét az ujjával tartva, húzza át a szálát a szálvezető tárcsák között, majd húzza meg a szál végét és ellenőrizze, hogy a szál megfelelően helyezkedik el a szálvezető tárcsák között.
- Folytassa a befűzést.
- Ne feledje, hogy a szálát a szálvezető alsó vájátán kell áthúzni.
- Fűzze be a szálát a jobb oldali tűbe.
- Vezesse át a szálát nyomótalp alatt hátrafelé.


**Megjegyzés:** A tűt könnyebben be lehet fűzni, ha a felső kést kioldja. Varrás előtt ne felejtse el a kést visszahehelyezni.




### Fontos információk a befűzésről:

- A tűk befűzését mindig utoljára végezze, hogy elkerülje az alsó szálhurkoló téves befűzését.
- Ha az alsó szálhurkoló befűzése véletlenül elmaradt:
  - o Fűzze ki a szálát a tű(k)ből
  - o Fűzze be az alsó szálhurkolót
  - o Fűzze be a tűt (tűket)

Megfelelő








Nem megfelelő





### A FONAL CSERÉJE (ÖSSZEKÖTŐS MÓDSZER)

- Ha a cernát ki akarja cserélni a típus vagy a szín változtatása miatt, vágja el közel az orsóhoz.
- Helyezze az új cérnaorsót az állványra.
- Kösse össze az új szálát a régivel.
- A csomóból kiálló szálvégeket rövidítse le 2-3 cm-re.
- Ha rövidebbre vágja, a csomó esetleg kioldódhat.
- A csomó szilárdságának kipróbálására erősen húzza meg a cernát.
- Írja fel a szálfeszítő beállítását.
- Csavarja lefelé a feszítőtárcsát a végállásig.
- Húzza át a szálát a gépen, de egyszerre csak egyet.
- Ha a cérna elakad, ellenőrizze, nem gubancolódott-e össze a szálfeszítőekben vagy nem hurkolódott-e az orsó alá.
- Amikor a csomó a tű elé ér, álljon meg.
- Vágja le a csomót, és a szálát fűzze be a tűbe.
- Állítsa vissza a szálfeszítő tárcsát az eredeti állásba.






## FONALLÁNCOLÁS ÉS VARRÁSPRÓBA

- Ha elkészült a szálak befűzésével, helyezze el az összes szálát a garatlapon, a nyomótalptól kissé balra.
- Fogja össze a szálakat és gyengén húzza meg.
- A fonalláncolás megindításához forgassa körbe a kézikereket 2-3 teljes fordulattal. Engedje el a nyomótalpat.
- Tartsa továbbra is a fonalláncot és lassan nyomja meg a pedált, amíg a lánc 5-7 cm hosszú nem lesz.
- Tegye a varrni kívánt anyagot a nyomótalp elé és készítsen próbavarrást.
- Varrás közben ne húzza az anyagot, mert a tű meghajlik és eltörhet.
- A próbavarrás végén hagyja még futni a gépet leeresztett nyomótalppal, amíg a fonallánc 5-7 cm nem hosszú lesz.
- Vágja el a fonalláncot.
- Ha a gépet bármikor újrafűzi, mindig készítsen fonalláncot és próbavarrást, hogy a szálfeszítést a szükségesnek megfelelően be tudja állítani.



## A FELSŐ MOZGÓKÉS KIOLDÁSA

- A mozgókés üzemen kívül helyezése:
  - Ellenőrizze, hogy a csatlakozóvezeték ki van-e húzva a fali aljzatból.
  - Nyissa ki a száthurkoló fedelét.
  - A mozgókés tartóját nyomja jobbra, végállásig.
  - Fordítsa a gombot, amíg a kés vízszintes helyzetbe pattan.
  - Ha a kés nem megy tovább a felső helyzetéből:
    - Forgassa a kézikereket maga felé, amíg a kés kikerüli a gép tetejét.
    - Fordítsa el a kész vízszintes helyzetbe.
- A mozgókés üzembe helyezése:
  - Nyissa ki a száthurkoló fedelét, és a mozgókés tartóját nyomja jobbra, végállásig.
  - Fordítsa a gombot felfelé és maga felé, amíg a kés bepattan az üzemi helyzetbe.
  - Mielőtt varrni kezdene, zárja le a száthurkoló fedelét.





## AZ ÖLTÉSHOSSZ BEÁLLÍTÁSA

- Az öltéshosszt szabályzó tárcsát állítsa 3 mm-re. Ez a legtöbb varrási módhoz megfelelő.
- Ha nehéz, vastag anyagot varr, állítsa az öltéshosszt 4 mm-re.
- Ha könnyű, vékony anyagot varr, állítsa az öltéshosszt 2 mm-re, hogy a varrás képe megfelelő legyen.


## AZ ÉLSZEGÉS SZÉLESÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

- A gép most be van állítva négyes számú öltésre és háromszázas bal tús öltésre, 5,7 mm-es öltésszélességgel.
- A gép most be van állítva háromszázas, jobb tús öltésre, 3,5 mm-es öltésszélességgel.
- Az 5,7 mm-es beállítást 7,2 mm-re lehet növelni, a 3,5-ös beállítást pedig 5 mm-re, az állókés beállításával.
- Ne felejtse el a vezetékét kihúzni a fali aljzatból.
- Nyissa ki a szálhurkoló fedelét.
- Oldja ki a felső kést.
- Vegye le a henger fedelét.
- Lazítsa meg az állókés tartójának két rögzítőcsavarját a számszámkészletben található imbuszkulccsal.
- Ha az öltéshosszúságot növelni akarja, mozgassa az állókés tartóját jobbra, ha csökkenteni akarja a szélességet, tojja balra.
- Ellenőrizze, hogy az állókés vágóélének szintje egyenlő magasságban van-e a garattlap felső síkjával.
- Húzza meg a csavarokat.
- Helyezze vissza a henger fedelét.
- Állítsa vissza a mozgókést eredeti helyzetébe.
- Ne állítsa az élszegés szélességét 3,5 mm alá.



## A NYOMÓTALP NYOMÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA

- A nyomótalp nyomása automatikusan a középnehéz anyagok varrására van beállítva.
- Különböző súlyú anyagok varrásánál szükséges lehet a szabályozócsavarral újra beállítani a talpnyomást.
- Könnyebb anyagok: csökkentse a nyomást
- Nehezebb anyagok: növelje a nyomást






Nyomás növelése

Nyomás csökkentése

## SZABADKAROS VARRÁS (csőszerű ruharészekhez)




- Ez a szegőgép egyszerűen átalakítható szabadkaros géppé az anyagtartó lap eltávolításával.
- Így alkalmassá tehető a nehezen elérhető részek, mint pl. karöltő vagy beszegett nadrágfelhajtás megvarrására.
- Helyezze a ruhát a szabadkarra és kezdje el a varrást.



## A DIFFERENCIÁLT ANYAGTOVÁBBÍTÁS / KIEGYENLÍTŐ ANYAGELTOLÁS (csak a 14SH654 modellnél)

- A kiegyenlítő anyageltolás olyan rendszer, amely nyújtja vagy ráncolja az anyagot, ahol a bemeneti előtolás változik a kimeneti előtóláshoz képest.
- A kiegyenlítő előtolási viszony 1:0,7-1:2 között változtatható. A beállítás a differenciált előtolás állítókarjával történik, az ábra szerint.
- A kiegyenlítő előtolás használata nagyon hatékony a sztreccs anyagok szegésénél vagy harántirányban kiszabott ruháknál.
- **Ráncolt élszegés:**
  - Normál túlapot kell használnia.
  - A ráncolt élszegés kiválóan alkalmas ruhaujjak, passzérészek, elülső és hátsó derékrészek, szoknyaszegések stb. varrására; sztreccs, kötött, jersey anyagoknál, a ruha összeállítás előtt.
  - **A differenciált előtoló karjának beállítása:**
  - Nyissa ki a szálhurkoló fedelét és lazítsa meg a szabályozókar szárnyasanya-csavarját.
  - Tolja a szabályozókart a központi jeltől lefelé, a kívánt ráncolásnak megfelelően, majd húzza meg a csavart.
  - A szabályozókar helyzete a varrni kívánt anyagtól és az anyagelőtolás mértékétől függ.
  - Ha a szabályozókar a maximális ráncolásra van beállítva, az öltéshossz automatikusan 3 mm-re áll be, ha az ezt megelőző beállítás nagyobb volt, mint 3 mm.
  - Ne felejtse el a szabályozókart visszaállítani a középső jelhez, ha normál élszegést akar végezni.
- **Sztreccs élszegés:**
  - Az eredeti vagy a behajtott szegéshez való túlapot kell használnia.
  - A sztreccs élszegés ideális gallérok, ruhaujjak, szoknyaszegélyek varrására laza szerkezetű kötött és szőtt anyagoknál.
  - **A differenciált előtoló karjának beállítása:**
  - Nyissa ki a szálhurkoló fedelét és lazítsa meg a szabályozókar szárnyasanya-csavarját.
  - Tolja a szabályozókart a központi jeltől felfelé amennyire szükséges, majd húzza meg a csavart.
  - Varrás közben kissé feszítse meg az anyagot, a varrótalp előtt és mögött végzett gyenge húzással.
  - Ha a nyújtás nem lett helyesen beállítva a varrni kívánt anyag tulajdonságaihoz képest, az anyag hajlamos lesz továbbtolódni a tűtől, ilyenkor nem megfelelő élvarrás jön létre. Ilyen esetben a szabályozókart állítsa közelebb a középponti jelhez.
  - Ne felejtse el a szabályozókart visszaállítani, ha normál élszegést akar végezni.

**DIFFERENCIÁLT ANYAGELTOLÁS (ábrák)**



## ALAPVETŐ ÖLTÉSTÍPUSOK

### 1. Négyzálas overlock hamis biztonsági öltés

- Ez a négyzálas overlock gép két tűvel és két szálhurkolóval 5,7 mm széles, négyzálas hamis biztonsági varratot tud készíteni.

### 2. Háromzálas, széles overlock öltés

- Ha kiveszi a jobb oldali tűt, a gép 5,7 mm széles háromzálas öltéssel varr.

### 3. Háromzálas, keskeny overlock öltés

- Ha kiveszi a bal oldali tűt, 3,5 mm széles háromzálas öltéssel varrható.

#### **Megjegyzés:**

Az öltés szélességét a kés beállításával növelhető.

A bal oldali tű öltésszélessége 5,7 mm-ről 7,2 mm-re, a jobb oldali tű öltésszélessége 3,5 mm-ről 5,0 mm-re növelhető.

## JAVASOLT SZÁLFESZÍTÉSI BEÁLLÍTÁSOK

A következőkben leírtak csak javasolt beállítások.


A szálfeszesség függ: az anyag típusától, súlyától, szerkezetétől, a tű és a cérna méretétől, típusától.

Ennek a készüléknek a szálfeszítő tárcsái egyfordulatos rendszerűek; a tárcsán lévő számok növelése a szálfeszítés nagyságát növeli (0: legkisebb).

Ellenőrizze, hogy a szálbefűzés megfelelő-e, mert csak így érhető el a kívánt szálfeszesség.

### Megjegyzés:

Egyszerre legfeljebb fél számmal változtasson a beállításon.  
Minden beállítás után végezzen próbavarrást.



## Négyszálas overlock hamis biztonsági öltés szimmetriája (1-es táblázat)

- Ha a felső hurokszál az anyag visszáján fekszik:  
Állítsa a felső hurokszálfejítő tárcsát (narancs) magasabb számra, vagy állítsa az alsó hurokszálfejítő tárcsát (sárga) alacsonyabb számra.
- Ha az alsó hurokszál megjelenik az anyag színén:  
Fordított módszerrel
- Ha a bal oldali szálbefűzés laza:  
Állítsa a bal oldali tűszálfejítő tárcsát (kék) magasabb számra.
- Ha a jobb oldali tűszálfejítés túl laza:  
Állítsa a jobb oldali tűszálfejítő tárcsát (zöld) magasabb számra.

Anyag	Feszítőtárcsa		
	Kék	Zöld	Narancs Sárga
Könnyű	2,5	2,5	3,0
Közepes	3,0	3,0	3,0
Nehéz	3,5	3,5	3,0

1. táblázat

## 2. Háromszálas overlock hamis biztonsági öltés szimmetriája (2-es táblázat)

- Ha a felső hurokszál az anyag visszáján fekszik:
- Állítsa a felső hurokszálfejítő tárcsát (narancs) magasabb számra, vagy állítsa az alsó hurokszálfejítő tárcsát (sárga) alacsonyabb számra.
- Ha az alsó hurokszál megjelenik az anyag színén:
- Fordítva
- Ha a tűszál túl laza: állítsa a tűszálfejítő tárcsát (kék vagy zöld) magasabb számra.

### 2-3 táblázat:

#### Bal tűszál : háromszálas öltés

Feszítőtárcsa				
Anyag	Kék	Zöld	Narancs	Sárga
Könnyű	2,0	-	3,0	3,0
Közepes	3,0	-	3,0	3,0
Nehéz	3,5	-	3,0	3,0

2. táblázat

#### Jobb tűszál: háromszálas öltés:

Feszítőtárcsa				
Anyag	Kék	Zöld	Narancs	Sárga
Könnyű	-	2,0	3,0	3,0
Közepes	-	3,0	3,0	3,0
Nehéz	-	3,5	3,0	3,0

3. táblázat

## VISSZAHAJTOTT SZEGÉLY VARRÁSA

A visszahajtott szegély az anyag szélének behajtásával és élszegésével készül.  
Ez a szegés a legalkalmasabb könnyű anyagokhoz, mint pl. batiszt, tüll, organdi, krepp stb.  
A visszahajtott szegés nem alkalmazható nehéz és merev anyagoknál.

A gép beállítása:

- Húzza ki a gép hálózati csatlakozóját.
  - Vegye ki a bal tűt.
  - Állítsa **R** helyzetbe az öltésbeállító gombot.
  - Forgassa a kereket maga felé, amíg a jobb oldali tű a legmagasabb pozícióba kerül.
  - Csavarja ki a túlemez csavarját.
  - Szerelje fel a visszahajtott szegéshez való túlapot, vigyázva, hogy a túlap és a gép közötti szálakba ne akadjon bele.
  - Csavarja vissza a túlap csavarját.
  - Nyissa ki a szálhurkoló fedelét.
  - Helyezze üzemen kívül a felső kést.
  - Távolítsa el a henger fedelét.
  - Ellenőrizze, hogy az állókés ne érintkezzen a garatlap/túlap élével.
  - Hozza egy vonalba az állókés bal végét a túlapon lévő betűjelzéssel.
  - Tegye vissza a henger fedelét, helyezze üzembe a felső kést és zárja vissza a szálhurkoló fedelét.
  - Állítsa be az öltéshosszúságot 2 és F közé.
- Szabályos visszahajtott szegés:**
- Mindig végezzen próbavarrást és szükség szerint állítsa be a szálfeszességet.
  - A szálfeszítést hasonló módon állítsa be, mint a háromszálas keskeny overlock öltésnél.

Feszítőtárcsa				
Felső hurokszál	Kék	Zöld	Narancs	Sárga
Poliészter	-	3,0	5,0	3,0
Gyapjú-nylon	-	3,0	3,5	3,5

### Felső hurokszálal burkolt visszahajtott szegés:

- Ez a szegésfajta alkalmazható közepesen nehéz és nehéz anyagoknál, amelyeket nehéz visszahajtani.
- Dekoratív szegéshez a felső hurokszál gyapjúval kevert nyílonszál legyen itt is.
- A tűszál és az alsó hurokszál pedig szokványos, de vékony cérna legyen.

Feszítőtárcsa				
Felső hurokszál:	Kék	Zöld	Narancs	Sárga
Poliészter	-	2	5	7
Gyapjú-nylon	-	2	2	5

- Ha a felső hurokszál túl laza:
  - Állítsa a felső hurokszálfeszítő tárcsát (narancs) magasabb szám felé.
- Ha az alsó hurokszál túl laza:
  - Állítsa az alsó hurokszálfeszítő tárcsát magasabb szám felé; vagy
  - Állítsa a felső hurokszálfeszítőt (narancs) alacsonyabb szám felé.
- Ha a tűszál túl laza:
  - Állítsa a tűszálfeszítőt (zöld) magasabb szám felé.


A varrás megkezdésénél fogja meg a fonalláncolatot, nehogy visszagöndörödjön a varrásba.

Az anyagot gyengéden feszítse a varrás irányába, így a varrás képe szebb lesz.


Az élöltés minimális szélessége, amely a visszahajtott szegélynél még alkalmazható, kb. 1,5 mm, mivel a vágószélességet nem lehet 3,5 mm alá állítani. A varrás végén alkalmazzon egy csepp varrásragasztót. Hagyja megszáradni, majd vágj le az utolsó öltéshez közel. (Ellenőrizze az anyag folyékony ragasztóval szembeni színtartósságát.)

## ÖLTÉSVÁLTOZATOK ÉS VARRÁSI TECHNIKÁK

- LAPOS DÍSZÍTŐVARRÁS KÉSZÍTÉSE
  - A lapos díszítőöltés kivitelezhető a háromszálas overlock öltés szálfeszítésének beállításával, az anyag húzásával, hogy a varrat lelapuljon.
  - A lapos díszítő öltés csak díszítési célokra alkalmazható.
  - A GÉP BEÁLLÍTÁSA
    - Vegye ki a jobb vagy bal oldali tűt.
    - Állítsa be a szimmetriát.
    - Kezdje el a háromszálas overlock öltést.
    - A tűszál feszítését bőven engedje ki.
    - A felső hurokszál feszítését kevésbé engedje ki.
    - Az alsó hurokszál feszességét bőségesen növelje.



Kivenni



Kivenni

### ○ LAPOS DÍSZÍTŐSZEGÉS KÉSZÍTÉSE

- A varrandó anyagot a visszájával összefordítva varrja, hogy az anyag színén jelenjen meg a díszítő öltés.
- Varrja végig, levágva a fölösleges anyagot.
- A tűszál V mintázatú lesz az anyag hátoldalán.
- Az alsó hurokszál az anyag élén egyenes vonalat fog képezni.
- Húzza meg az anyagot a visszáján, így lesz lapos a varrás.





### ○ DÍSZÍTŐ LAPOS VARRÁS

- Helyezze üzembe kívüli a felső mozgó kést.
- Ennél az öltésfajtánál az anyag nem kerül levágásra.
- Fordítsa össze az anyagot a visszájával.
- Helyezze el úgy az anyagot, hogy a szegélyvarrás egy része nyúljon túl rajta.
- Húzza szét az anyagot a visszáján.





### ○ TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

- A szálfeszítést pontosan be kell állítani az anyaghoz, hogy az öltés lapos legyen.
- A felső hurokszál nagyon jelentős ennél az öltésnél.
- A felső szál legyen dekoratív cérna, míg az alsó egy kevésbé feltűnő.
- Létraöltéshez a színén összehajtott anyagon varrjon; a tűszál kiemelkedő fontosságú, mert ez képezi a létrát.




- **OVERLOCK VAKSZEMÖLTÉS KÉSZÍTÉSE**

- A felesleges anyag levágása, a szegélyvarrás és a levágott élek összevarrása egyetlen műveletben történik
- A vakszemes szegélyöltés legjobban a kötött anyagoknál alkalmazható; tartós és majdnem láthatatlan varratot eredményez.
- Vegye ki a bal oldali tűt és állítsa be a gépet háromszálas keskeny overlock öltésre.
- (Alkalmazható a háromszálas lapos díszítő öltés is.)
- Állítsa az öltéshosszúság tarcsáját 4 és 5 közé.
- Hajtsa be a szegélyt az anyag visszáján, majd vissza a színiére, 6 mm-rel a hajtáson túl.
- Varrjon a kinyújtott szegély élén úgy, hogy a tű majdnem érintse a visszahajtás élét.




- **DÍSZÍTŐ REDŐVARRÁS**

- Ezt a dekoratív varrást a ruha kiszabása előtt kell végezni.
- Vegye ki a bal oldali tűt és állítsa be a gépet háromszálas keskeny overlock öltésre.
- (Alkalmazható a visszahajtott szegélyvarrási módszer is.)
- Helyezze üzemen kívül a felső mozgó kést.
- Jelölje meg az anyagot tejszín szerinti számú redő varrásához vízben oldható szövejelzővel.
- Hajtsa össze az anyagot a visszájával és varrja végig.
- A redőket mindig ezekkel azonos irányban vasalja,






Kivenni






- BEFORDULÁS DERÉKSZÖGŰ SARKOKON

- Külső sarok:
  - Vágjon ki kb. 2 cm-t az anyag sarkából, az élszegés vonalával egy vonalban.
  - Végezzen öltést az A ponton túl és álljon meg.
  - Emelje fel a tűt és a nyomótalpat.
  - Húzza hátra az anyagot annyira, hogy a túlap elengedje az anyagot.
  - Fordítson derékszögben az anyagon, engedje le a nyomótalpat úgy, hogy a kés szegélyvonalán legyen.






- Belső sarok:
  - Vágja ki az anyagot a szegély élénél.
  - Helyezze a mozgókést üzemen kívül.
  - Varrjon az anyag levágott élén.
  - Álljon meg, mielőtt elérné a sarokot, és hajtja be az anyagot balra, a sarok megerősítésére.
  - Folytassa lassan a varrást, egyenes vonalban tartva az anyag élét.



- **GOMBOSTÚK ELHELYEZÉSE:** a gombostűk a nyomótalptól balra legyenek beszúrva, hogy könnyen ki lehessen szedni őket és ne kerüljenek a kés közelébe.  
Ha a gombostűn keresztűlvarr, a kés vágóéle megrongálódik vagy tönkremegy.
- **A FONALLÁNCOLAT BIZTOSÍTÁSA:** a fonalláncolatot fűzze be egy nagyszemű varrótübe, szúrja be a tűt a varrás végénél a fonallánc biztosítására.
- **GUMISZALAG BEVARRÁSA**
  - Helyezze üzemem kívüli a felső kést.
  - Ossa be a gumiszalagot és hozzá a szükséges anyagsávot, és jelölje be a szövetszelővel.
  - Helyezze a gumiszalagot az anyag visszájára úgy, hogy egyenletesen fekdüjön fel.
  - Állítsa be a túlap éléhez.
  - A gumiszalagot az overlock háromszálas öltéssel vagy a négyzálas overlock hamis biztonsági öltéssel lehet felvarni.
  - Miután 2-3 öltéssel rögzítette, folytassa a varrást, jobb kézzel gyengén nyújtva a gumiszalagot.
  - Bal kézzel tartsa az anyagot egyenletesen a túlmez élénél.



- **SZEGÉLYVARRÁS MEGERŐSÍTÉSE**

- Az élszegés megerősíthető köpperszalag bevarrásával.
- Fűzze be a szalagot a varrótalp elején lévő nyílásba.
- Igazítsa a szalagot a varrótalp alá és kezdje el a varrást.
- A szalag a varrással együtt rögzül a helyén.



- PASZOMÁNYKÉSZÍTÉS LÁNCFONÁSSAL

- Helyezze üzemen kívül a felső kést.
- Helyezzen fonalat vagy szalagot a varrótalp elején lévő nyílásba.
- Igazítsa a fonalat a varrótalp alá és varrja le a kívánt hosszúságot.
- A paszomány egyedileg vagy 3-4 ágból összefonva használható dekorációkra.





## AZ ÁLLÓKÉS CSERÉJE

Az állókés cseréje előtt szintén áramtalanítsa a gépet.


Ha az állókés életlenné válik, ki kell cserélni. Járjon el az ábra szerint, de javasoljuk, hogy vigye el Singer szervizbe a készüléket, ha nehézsége van a cserével.

1. Helyezze a felső kést üzemen kívül.
2. Lazítsa meg az állókés szorítólapjának beállítócsavarját.
3. Vegye ki az állókést.
4. Helyezze be az új állókést.
5. A vágóélt hozza egy szintbe a tűlap felszínével.
6. Húzza meg a rögzítőcsavart.
7. Helyezze üzembe a felső kést.



## A GÉP TISZTÍTÁSA

A gép rendszeres karbantartást igényel. Mielőtt elkezdené a karbantartást, áramtalanítsa a gépet. A szálhurkoló és a kés munkaterületét mindig tisztítsa meg, illetve rendszeresen olajozza a gépet, az ábrán jelzett kenési pontokon.



## HIBAELHÁRÍTÁS

### **Ha az anyag nem halad megfelelően**

- Ha a szál túl feszes, csökkentse a feszességet.
- Ha rosszul lett befűzve, fűzze újra.
- A tűt mindig a lapos oldalával hátrafelé helyezze be

### **Török a tű**

- Igazítsa meg a tűt.
- Ne húzza az anyagot varrás közben.
- Szorítsa meg a tűszorító csavart.
- Vastag anyagokhoz erősebb tűt használjon.

### **Szakad a cérna**

- Tegyen be új tűt, vagy igazítsa meg a tűt.
- Csökkentse a szálfeszességet.
- Ellenőrizze, hogy nem gubancolódott-e össze a cérna.

### **Szabálytalan öltések**

- Egyenlítse ki a szálfeszességet.
- Ellenőrizze a szálbefűzést.

### **Ráncolódik az anyag**

- Csökkentse az öltéshosszt.
- Ellenőrizze a differenciált anyagtovábbítást.
- Lazítsa meg a szálfeszességet.

### **Az anyag levágása nem megfelelő**

- Ellenőrizze a kések beállítását.

### **Az anyag akadozik**

- Ellenőrizze, hogy nem gubancolódott-e össze a cérna.

## MŰSZAKI ADATOK

### Varrástípus

- Két tűvel négy szálas varrás
- Egy tűvel három szálas varrás

### Tűtípus

- Mindig **Singer 2022** típusú tűt használjon.

A varrás szélessége: 3,0-6,7 mm

Az öltés hosszúsága: 1-4 mm

Nyomótalp felemelhetősége: 4,5 mm

Kézikerék: a tű felemelésére szolgál.

Varrás sebessége: 1300 öltés / perc.

Súly: 6-6,2 kg

Méret: 329 X 270 X 265 mm

Varrógép feszültség 220-240V

Teljesítményfelvétel 105 W

Lábhajtású modell GTC

Feszültség 220-240 V - 50/60 Hz

LED-es lámpa

A szerviz címe a garanciajegyen található



### Ártalmatlanítás:

**A csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol, és a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével ártalmatlanítsa.**  
**Ha a varrógépe élettartama lejárt, akkor szállítsa egy elektronikai hulladékok számára fenntartott gyűjtőhelyre.**

(匈牙利语)

Part No. 378682-030  
Rev.3

Printed in China  
[www.singer.ag](http://www.singer.ag)

SINGER (SHANGHAI) SEWING MACHINE CO.,LTD  
No.1078,Dayao Road,MinHang,Shanghai 200245,China.